



Cecklist materiale

Il tecnico controlla il materiale prima di partire e ancora un' altra volta dopo aver caricato il necessario sul furgone, è fondamentale che il materiale necessario per la giornata di lavoro programmata sia sul furgone. La CECKLIST deve essere fatta prima di partire.

E' necessario inoltre che sul furgone ci sia una scorta per tipo di tutto per varie ed eventuali necessità fortuite come: clienti nuovi, filtri particolari o sostituzioni di rubinetti etc. non programmati, ma proposti o necessari in loco presso il cliente per un miglior funzionamento degli impianti di erogazione. Sentiamoci in obbligo di offrire il miglior servizio possibile.

Manutenzione Ordinaria depuratori multimarca

Gentilezza, educazione e sorriso. Misurazione dei valori prima di toccare l' impianto (eventualmente comunicare le letture alla clientela), chiusura dell' acqua di alimentazione per svuotare l' impianto, spegnere l' impianto per sicurezza. Aprire l' impianto, verificare eventuali segni di perdite o usura, verificare i filtri da usare, controllare se tutto è stato montato nel modo corretto da chi vi ha preceduto, se necessario scendere a prendere in furgone il necessario, sostituire filtri accertandosi che il senso sia giusto, pulire i raccordi da vecchio teflon, fare massimo 14 giri di teflon. Svitare l' attacco dell' entrata dell' acqua (tranne che per il modello Gold Ips) procedere alla pulitura del filtrino di entrata di sicurezza. Fare spurgare l' acqua per circa 5 minuti mentre si compilano le carte, misurare i valori dell' acqua dopo il cambio dei filtri, se ancora alti consigliare una soluzione (esempio: sost. Membrane). Valori al di sotto di RF 80 tutto ok, valori fra RF 81 e RF100 consigliare un lavaggio delle membrane con Acido Citrico, valori fra RF101 e RF130 preparare il cliente alla sostituzione delle membrane per la prossima volta (o subito) e fare un lavaggio, oltre RF130 consigliare sostituzione membrane da fare subito. Dopo il ripristino della funzionalità, asciugare bene e con attenzione l' acqua in eccesso o erroneamente caduta (non abbiate fretta), verificare che i tubi dell' acqua siano dentro bene anche negli altri raccordi, verificare che non ci siano tubi strozzati o altro fuori posto. Aprire l' acqua verificando che non ci siano perdite, accendere l' impianto e solo dopo aprire il rubinetto sempre dell' acqua naturale per ogni tipo di impianto (acqua fredda e gasata solo dopo). È importante non mettere gli attrezzi sulla cucina del cliente o in giro ma tenerli in tasca o per terra (se c' è parquet farsi dare uno straccio o portare un panno apposito per non rigare il pavimento, attenzione se tirate a voi la borsa degli attrezzi perché rischiate di rigare il parquet) e ricordarsi di asciugare eventuali gocce sul lavello o per terra. In fine disinfettare con apposito prodotto il circuito e con quantità non superiori ai 10 ml di sanificante sempre diluito con acqua pura.

ECOINN IMPIANTI SRL

La soluzione ideale per la tua famiglia o per la tua azienda, il miglior made in Italy, le migliori tecnologie e non solo.

Indirizzo: Piazza della Libertà, 15 - 15121 - ALESSANDRIA (AL) - Italy | P.IVA 02612930061 | WhatsApp: 366 9387412

 N° VERDE: 800.144.375 | e-mail: assistenza@ecolifeitalia.it | sito: www.ecolifeitalia.it